



- Legenda segnaletica

- ### Cartelli di avvertimento

-  Estintore
  Lancia Antincendio

 Pronto soccorso
 Uscita di emergenza

- ### Cartelli di divieto

Divieto di accesso alle persone non autorizzate	Vietato usare fiamme libere
Vietato ai carrelli di movimentazione	Vietato usare acqua per spegnere incendi
Vietato trasportare persone	Vietato aprire il quadro: e' consentito solo agli elettricisti
Non sostare nel raggio di azione delle macchine per movimenti	Vietato rimuovere protezioni di sicurezza

- Quadro generale
- Quadro di zona
- Quadro locale
- Messa a terra
- Linea aerea/interruttore
- Linea messa a terra
- Interruttore generale
- Gruppo elettrogeno

Planimetria di caniere, Fase 1, Lotti C - scala 1:4.000

In questa fase si procederà allo stoccaggio ed alla distribuzione nei sottocantieri delle strutture ed in particolare dei pali di fondazione in acciaio zincato che saranno infissi tramite macchine a battimento. I bilici con i moduli fotovoltaici saranno ricevuti in cantiere solo dopo aver completato il montaggio delle strutture di supporto.

[illegible]

	nome	cognome	matricola	indirizzo email	telefono
02	Prima consegna	A0	Rolando Roberto	Giselle Roberto	Rolando Roberto
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					